

Gebruiksaanwijzing TV (Nederlands):

1. Met de afstandsbediening van Panasonic zet u de tv aan
2. Op de afstandsbediening drukt u op de knop "AV"
3. AV/SAP: met pijltje naar beneden op TV en daarna bevestigen met "OK"
4. De tv schakelt dan op Nederlandse zenders
5. Met pijltje naar boven kunt u naar volgende zenders gaan en daarna bevestigen met "OK"

Bedienung des Fernsehers (Deutsch):

1. Panasonic-Fernbedienung nutzen für Fernseher an zu schalten
2. Drücken Sie auf dem Knopf "AV" auf der Fernbedienung
3. Im Schirm erscheint AV/S/SAT; bestätigen mit "OK"
4. Mit Fernbedienung Philips Nr. 151 eingeben: ARD
5. Mit Pfeil nach oben oder unten für nächste Sender zu wählen

Wenn bei Punkt 2 beim Einschalten AV TV erscheint, gehen Sie mit Pfeil nach oben bis AV/SAP erscheint und bestätigen mit "OK".

Sie können dann weiter gehen ab Punkt 4.