
Handleiding Smart TV – TV kijken via de DELTA TV-app
Welkom! Met deze televisie kijkt u eenvoudig tv via de DELTA TV-app.

Afstandsbediening
Gebruik de Samsung Smart Remote.




Zo kijkt u televisie

Stap 1 – Zet de tv aan
Druk op de aan/uit-knop bovenaan de afstandsbediening. Wacht enkele seconden tot het startscherm verschijnt.

Stap 2 – Open het Home-menu
Druk op de Home-knop 

Onderaan het scherm verschijnt een rij met apps.



Stap 3 – Open de DELTA TV-app
Navigeer met de pijltjes naar DELTA TV en druk op OK.




Stap 4 – Kies een zender
Gebruik de pijltjes om door de zenders te bladeren en druk op OK om te kijken.

Zappen tijdens het kijken

Knop	Functie
↑ / ↓	Vorige of volgende zender
←	Terug naar de gids
OK	Programma-informatie


Anleitung Smart TV – Fernsehen über die DELTA TV-App
Willkommen! Mit diesem Fernseher können Sie ganz einfach über die DELTA TV-App fernsehen.

Fernbedienung
Verwenden Sie die Samsung Smart Remote.




So schauen Sie fern

Schritt 1 – Schalten Sie den Fernseher ein
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste oben auf der Fernbedienung. Warten Sie einige Sekunden, bis der Startbildschirm erscheint.

Schritt 2 – Öffnen Sie das Home-Menü
Drücken Sie die Home-Taste 

Am unteren Bildschirmrand erscheint eine Reihe mit Apps.



Schritt 3 – Öffnen Sie die DELTA TV-App
Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu DELTA TV und drücken Sie OK.



Schritt 4 – Wählen Sie einen Sender aus
Blättern Sie mit den Pfeiltasten durch die Sender und drücken Sie OK, um den Sender anzusehen.

Während des Fernsehens umschalten

Taste	Funktion
⬆ / ⬇	Vorheriger oder nächster Sender
⬅	Zurück zum Programmführer
OK	Programminformationen