

Bedieningshandleiding - Houtgestookte hottub

1. Basisregels

– **Kinderen mogen nooit zonder toezicht in of bij de hottub verblijven. Doorlopend toezicht door een volwassene is dwingend vereist.**

- Verwarm de hottub nooit zonder water.
- Gebruik de pomp en de luchtblower alleen bij een gevulde hottub.
- Het vuur moet uit zijn voordat het water wordt afgelaten.
- Voorkom oververhitting; ideaal is ongeveer 35 tot 37 °C, vanaf 39 °C wordt het te heet.
- Gebruik alleen onbehandeld hout.
- Gebruik geen houtbriketten en geen afvalhout.
- Gebruik de luchtpomp voor de bubbelfunctie na 20.00 uur niet meer. Geluidsoverlast!
- Geen luide muziek; houd rekening met de burens.
- Zet drankjes altijd op een onderzetter om kringen op het hout te voorkomen.
- Geen schoenen op de houten vloer in de sauna en ervoor.

2. Asverwijdering

- Verwijder de as na elk gebruik.
- Doe hete as nooit in de vuilnisbak.
- Voer de as pas af wanneer deze volledig is afgekoeld.
- Afgekoelde as mag aan de rand onder de struiken worden verspreid, maar uitsluitend in niet-brandbare gebieden.



3. Snelstart - in 6 stappen

1. Filter plaatsen en chloortablet in de drijver voorbereiden.
2. Hottub volledig met water vullen (ca. 90 minuten).
→ De bovenste zitrand moet minstens 5-10 cm onder water staan.
3. Vuur correct aansteken (van boven naar beneden).
4. Opwarmen ca. 1,5-3 uur (deksel gesloten houden).
→ Laat de verbrandingskamer eerst met ca. vijf houtblokken volledig opbranden.

5. Temperatuur controleren (ideaal ca. 35–37 °C).

6. Om de temperatuur te behouden volstaat het om eenmaal per dag bij te stoken.

4. Voorbereiding vóór het vullen

4.1 Filter

- Nieuwe filters liggen boven de wasmachine in de gang.
- Per verblijf een nieuwe filter.
- Voor het plaatsen: ring losdraaien, deksel voorzichtig optillen en filter plaatsen; deksel terugplaatsen en de borgring weer vastdraaien, zonder kracht aan het einde.
- Verwijder de filter na gebruik en bewaar deze of gooi hem weg.
- Niet terugleggen in de kast.



4.2 Chloortablet

- Chloortabletten liggen boven de koelkast in de daarvoor gemarkeerde bussen.
- Leg één tablet in de drijver (voldoende voor ca. een week).
- Na het vullen in het water leggen.



5. De hottub vullen

- Gebruik de slang aan de buitenmuur van het hoofdhuis.
- Hang de slang van bovenaf in de hottub.
- Vultijd: ca. 90 minuten.
- De bovenste zitrand moet minstens 5-10 cm met water bedekt zijn → pas dan mag er worden verwarmd.



6. Elektra aansluiten

- De elektra bevindt zich in de inbouwkast links naast de voordeur.
- Steek daar de stekker in het daarvoor bestemde stopcontact.
- De elektra mag uitsluitend worden ingestoken wanneer er voldoende water in de hottub zit. Dit is dwingend vereist om schade aan de pomp en de filterinstallatie te voorkomen, omdat deze anders zonder water draaien en beschadigd raken.



7. Vuur correct aansteken

- Twee houtblokken onderaan.
- Aanmaker daarop.

- Drie houtblokken bovenop.
- → Het vuur brandt van boven naar beneden en zorgt voor een gelijkmatig verbrandingsproces.

8. Opwarmen en temperatuurcontrole

- Streeftemperatuur: ca. 35-37 °C.
- De kachel heeft een grote traagheid → de temperatuur blijft ook na het doven van het vuur verder stijgen.
- Stop op tijd met bijleggen en controleer regelmatig.
- Bij het eerste opwarmen volstaan in de regel ca. vijf tot zes houtblokken.
- Om de temperatuur de volgende dagen op peil te houden, volstaat het om eenmaal per dag met ca. vier houtblokken bij te stoken.
- Bij hogere buitentemperaturen kan navenant minder hout volstaan.

9. Wanneer het water te heet wordt

- Vanaf een temperatuur van ca. 41-42 °C is het water te heet. Bij hogere temperaturen kan schade aan het acryl ontstaan.
- Vul koud water bij via de tuinslang.
- Laat tegelijkertijd heet water af via het rode ventiel.

10. Gebruik tijdens het bedrijf

- Gebruik de pomp en de luchtbubbelaar alleen bij voldoende waterstand.
- Schakel bij ongewone geluiden de filter en de air onmiddellijk uit en neem contact op met de verhuurder.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht.

11. Verlaten / vertrek - werkwijze

1. AIR FILTER LED uitschakelen. **Elektra in de inbouwkast volledig uittrekken.**

2. Controleer of het vuur in de verbrandingskamer volledig is gedoofd.

3. Filter verwijderen:

- Verwijder de gebruikte filter.
- Neem deze mee of gooi hem bij het afval (wegwerpartikel).

4. Chloor-skimmer legen:

- Verwijder het resterende chloortablet (niet in het water laten).
- Leeg de skimmer en leg deze daarna terug in de gang.
- Belangrijk: laat geen chloortabletten in het bad achter.

5. Water aflat:

- Open het rode ventiel onder de schoorsteen.
- Laat het water volledig wegglopen (duur ca. 30 minuten).



6. Ventiel sluiten:

- Zet na het volledig aflaten de rode hendel weer terug.

7. Afdekking en afsluiting:

- Leg het deksel weer op de hottub.
- Sluit het bad en de sauna volgens de regels af.
- Beveilig de deur van de sauna en het deksel van het bad met de kettingen en sloten, zoals u het hebt aangetroffen.

12. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Geen kinderen zonder toezicht in het bad of in de hut.

- Geen vuur zonder water.
- Geen pompgebruik zonder water.
- Gebruik alleen onbehandeld hout.
- Geen houtbriketten of afvalhout.
- Gebruik de borstel van het kachelgereedschap alleen wanneer de as volledig is afgekoeld.

13. Praktische tips

- Voorverwarmtijd: ca. 1,5-3 uur.
- Houd het deksel gesloten.
- Gebruik droog hout.
- Houd bij koud weer rekening met een langere opwarmtijd (ca. tot 5 uur).