

# Gebruiksaanwijzing - Houtgestookte textielsauna

## 1. Basisregels voor het gebruik (let hier goed op)

- De sauna is een textielsauna – daarom is bijzondere zorgvuldigheid vereist.
- Saunahanddoek is verplicht: elk zit- of ligvlak moet volledig met een handdoek bedekt zijn.
- Hygiëne: de sauna mag uitsluitend met schone voeten worden betreden.
- Bescherming van de houten banken: direct huidcontact met het hout moet worden vermeden. Vervuiling moet absoluut worden voorkomen.
- Handdoekplicht: zorg ervoor dat er altijd voldoende handdoeken worden gebruikt.

## 2. Ingebruikname van de sauna (houtkachel)

### Aanmaken (geoptimaliseerde methode - van boven naar beneden)

- Open de verbrandingskamer in het onderste gedeelte van de kachel.
- Leg eerst 2 houtblokken op de bodem van de verbrandingskamer.
- Plaats de aanmaker op deze twee onderste blokken.
- Stapel daarna nog 3-4 houtblokken erbovenop.
- Steek de aanmaker aan.
- → Het vuur ontwikkelt zich gecontroleerd door de houtlagen en zorgt voor een efficiënte en gelijkmatige verbranding.

### Opwarmfase

- Met één vulling bereikt de sauna een temperatuur van ca. 60-70 °C.
- Voor hogere temperaturen (bijv. ca. 90 °C): extra hout bijleggen en de temperatuur controleren.

## 3. Aanwijzingen voor het gebruik

De sauna moet tijdens het gebruik regelmatig in de gaten worden gehouden.

Laat het vuur na de saunagang gecontroleerd uitbranden.

## 4. Asverwijdering

De asopvangbak is klein – daarom moet de as na elk gebruik worden verwijderd.

- Verwijder de as pas wanneer deze volledig is afgekoeld.
- De borstel van het kachelgereedschap mag alleen bij koude as worden gebruikt.
- Afvoer: in de vuilnisbak doen of onderaan in de struiken aan de rand verspreiden.
- **Belangrijke opmerking: niet in de duin afvoeren.**

## 5. Veiligheidsaanwijzingen

- Nooit zonder toezicht gebruiken.
- Geen ongeschikte materialen verbranden.
- Voorzichtig bij hete oppervlakken – verbrandingsgevaar.
- Er mag uitsluitend natuurlijk hout worden gebruikt.
- Geen houtbriketten gebruiken: deze kunnen uitzetten en de verbrandingskamer beschadigen of in het ergste geval de kacheldeur openduwen.

## **6. Vertrek**

- Opgietemmer legen.
- As verwijderen uit de verbrandingskamer.
- Laat alles schoon achter en sluit de deur weer met de ketting, zoals u het hebt aangetroffen.