

Zentral Heizung Villa Nausikaa

Sterntjeslaan 10 A – 4506 JM Cadzand

Im Erdgeschoß ist die Wohnung ausgerüstet mit Fußbodenheizung.

Im Wohnzimmer befindet der Thermostat sich rechts am Wand neben der Eingangstür (Honeywell). Damit wird die Temperatur im Erdgeschoß eingestellt.

Die Weise von Temperaturregelung ist energiesparend und umweltschonend.

Der Thermostat funktioniert handmäßig (CONTINU).

Sie können die eingestellte Temperatur selbst anpassen.

Änderung der Temperatur : drehen Sie den Einstellring nach links (Temperatur senken) oder rechts (Temperatur erhöhen).

Bedenken Sie, dass die Fußbodenheizung im Frühling und Herbst etwa eine Stunde braucht, um die Temperatur um 1°C zu erhöhen.

Konsultieren Sie die detaillierte Betriebsanleitung falls benötigt.

Wenn Sie die Wohnung verlassen nach Ihrem Urlaub bitte immer die Temperatur einstellen auf 17°C.