




Kinderschutz

Gesamtansicht




- 1** Bedienfeld
- 2** Einstellknopf für die Ofenfunktionen
- 3** Display
- 4** Einstellknopf
- 5** Heizelement
- 6** Mikrowellengenerator
- 7** Lampe
- 8** Ventilator
- 9** Einschubschienen, herausnehmbar
- 10** Einschubebenen

Knöpfe

		OK
Einstellen der Uhrenfunktionen. Abfrage der Backofentemperatur. Nur verwenden, wenn eine Ofenfunktion in Betrieb ist.	Zum Starten einer Ofenfunktion. Ebenso, um die Mikrowellenfunktion um 30 Sekunden zu verlängern.	Zur Bestätigung.

Display



- A. Timer/Temperatur/Mikrowellenleistung
- B. Aufheiz- und Restwärmeanzeige
- C. Mikrowellen-Modus
- D. Temperatursensor (nur ausgewählte Modelle)
- E. Türverriegelung (nur ausgewählte Modelle)
- F. Stunden/Minuten
- G. DEMO (nur ausgewählte Modelle)
- H. Uhrenfunktionen

Ofenfunktionen

- | | | |
|---|---|---|
|  | Aus-Position | Der Backofen ist ausgeschaltet |
|  | Umluftgaren | Gleichmäßiges Backen, Zartheit, Dörren |
|  | Konventionell (Ober-/Unterhitze) | Traditionelles Backen |
|  | Grillen | Grillen, Braten |
|  | Heißluft + MW | Backen |
|  | Ober-/Unterhitze + MW | Backen, Braten |
|  | Grill + MW | Kochen, Bräunen. |
|  | Mikrowelle | Aufwärmen, Kochen, Leistungsbereich: 100 - 1000 W |
|  | Flüssigkeiten | Aufwärmen von Getränken und Suppen, Leistungsbereich: 800 - 1000 W |
|  | Auftauen | Auftauen von Fleisch, Fisch, Kuchen, Leistungsbereich: 100 - 200 W |
|  | Aufwärmen | Aufheizen von vorbereiteten Mahlzeiten und empfindlichen Lebensmitteln, Leistungsbereich: 300 - 700 W |